

DETEKTOR CC-309

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Detekcja obiektywów kamer:

Włącz urządzenie za pomocą włącznika, dioda statusu zaświeci na czerwono. Naciśnij przycisk zmiany trybu pracy aż do momentu zapalenia się czerwonych diód z tyłu urządzenia. Popatrz w okno detekcji i przeszukaj otoczenie. Obiektywy kamer będą odbijać światło diód LED przez co łatwiej będą widoczne.

Detekcja fal radiowych:

Włącz urządzenie za pomocą włącznika, skieruj antene w kierunku potencjalnego źródła fal radiowych, ustaw na pokrętle odpowiednią wartość częstotliwości fal. Naciśnięcie przycisku włącznika spowoduje zmianę trybu wskazywania fal radiowych z dźwiękowego na wibracyjny.

Janserwis S.C.
ul.1905 Roku 47
26-600 Radom
NIP: PL 948-259-70-00