

## INSTRUKCJA OBSŁUGI – DYKTAFON Q70



### WŁĄCZANIE URZĄDZENIA I NAGRYWANIE

W celu włączenia urządzenia i rozpoczęcia nagrania należy przełączyć włącznik na pozycję ON (w prawą stronę). Po chwili nagrywanie zostanie rozpoczęte. Urządzenie zasygnalizuje to zapaleniem się czerwonej diody.

Aby zakończyć nagranie i zapisać, należy przełączyć włącznik na pozycję OFF (w lewą stronę). Nagranie zostanie zapisane, a urządzenie wyłączy się. Urządzenie zasygnalizuje to mrugnięciem niebieskiej diody.

### ODTWARZANIE MUZYKI/NAGRAŃ

Należy podłączyć słuchawki. Po podłączeniu słuchawek, należy włączyć urządzenie, aby rozpocząć odtwarzanie muzyki. W celu odtworzenia nagrań, należy krótko przycisnąć przycisk play/pauza na przejściówce.

Przełączanie nagrań – w trakcie odtwarzania należy krótko przycisnąć +/-, aby przełączać między nagraniami.

Regulacja głośności – w trakcie odtwarzania należy dłużej przytrzymać +/-, aby zmieniać poziom głośności odtwarzania.

### NAGRYWANIE W TRYBIE DETEKcji DŹWIĘKU

Gdy urządzenie jest wyłączone, należy podłączyć słuchawki i włączyć urządzenie. Następnym krokiem jest przytrzymanie przez 3 sekundy przycisku play/pauza (środkowy przycisk na pilocie słuchawek). W tym momencie diody powinny zacząć migać na zmianę na czerwono i niebiesko. Następnie należy przytrzymać jeszcze raz przez 3 sekundy przycisk play/pauza, do momentu, kiedy diody szybko migną trzy razy na niebiesko, będzie to oznaczało włączenie trybu detekcji dźwięku. Teraz należy wyłączyć dyktafon, odłączyć słuchawki i włączyć dyktafon ponownie.

Aby wyłączyć tryb detekcji dźwięku należy powtórzyć proces jego aktywacji. W momencie, kiedy przy aktywacji szybko miga niebieska dioda, przy dezaktywacji, dioda szybko mignie na czerwono.

Aby zakończyć nagrywanie, należy wyłączyć urządzenie.

### **NAGRYWANIE W NISKIEJ JAKOŚCI (WOLNIEJSZE ZAPEŁNIANIE PAMIĘCI URZĄDZENIA)**

Gdy urządzenie jest wyłączone, należy podłączyć słuchawki. Następnie należy włączyć urządzenie i przytrzymać play/pauza około 3 sekund (dioda zacznie mrugać na zmianę na czerwono i niebiesko), a następnie + około 3 sekund. Dioda zacznie szybko mrugać na niebiesko. W tym momencie należy odłączyć przejściówkę od dyktafonu.

Aby zakończyć nagrywanie, należy wyłączyć urządzenie.

### **Wskazówki dotyczące użytkowania**

Przed wykorzystaniem dyktafonu w celach podsłuchu koniecznie należy zapoznać się z ograniczeniami prawnymi w danym kraju dotyczącymi podsłuchu ludzi.

Urządzenie należy ładować źródłem zasilania o napięciu 5V i natężeniu do 1A. W przypadku pozostawienia dyktafonu na stałym zasilaniu, zalecamy użycie zasilania o niższym natężeniu prądu. Źródłem zasilania dla urządzenia może być np. komputer, wtyczka sieciowa, powerbank, ładowarka samochodowa.

Dyktafon należy chronić przed nadmiernymi skokami temperatury, wstrząsami, wilgocią lub przepięciem, ponieważ może to prowadzić uszkodzenia urządzenia i utraty gwarancji.

Podczas nagrywania nie podłączaj urządzenia do komputera lub źródła zasilania, ponieważ może to skutkować utratą danych. Dyktafon do ładowania lub komputera zawsze powinien być podłączany, gdy jest on wyłączony. Urządzenie należy zawsze odłączać poprzez funkcję bezpiecznego usuwania sprzętu USB.

Pliki dźwiękowe są zapisywane w formacie .wav.

Do odtwarzania polecamy darmowy odtwarzacz VLC media player.

**Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych):**



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

**IMPORTER: XSPY Katarzyna Stęplowska, ul. Trakt św. Wojciecha 22, 80-039 Gdańsk**