

INSTRUKCJA OBSŁUGI MINI DYKTAFON W OPASCE SK070 (WR06) 8GB



1. Nagrywanie

Przed rozpoczęciem nagrywania upewnij się, że urządzenie jest naładowane.

1. Przesuń przycisk na pozycję ON
2. Dyktafon włączy się (zaświeci się czerwona dioda), następnie automatycznie rozpocznie się nagrywanie (podczas nagrywania dioda świeci się na biało)
3. Aby zatrzymać nagrywanie, przesuń przycisk na pozycję OFF – dioda zgaśnie, a urządzenie się wyłączy

Aby nagrywać podczas ładowania, uruchom nagranie i podłącz dyktafon do komputera bądź ładowarki.

2. Odtwarzanie

Po podłączeniu dyktafonu do komputera, zostanie on wykryty jako dysk przenośny.

1. Podłącz dyktafon do komputera, upewnij się, że przycisk jest na pozycji OFF
2. Nagrania znajdują się w folderze **/RECORD/**

3. Ładowanie

Gdy dioda LED zacznie migać na czerwono lub nie sygnalizuje pracy dyktafonu, prawdopodobnie rozładowaniu uległa bateria.

Urządzenie można ładować, podłączając je do portu USB komputera lub innego urządzenia.

Podczas ładowania, czerwona dioda LED będzie migać, **a po naładowaniu zaświeci się na stałe.**

4. Ustawienie czasu

W celu zmiany czasu urządzenia:

1. Podłącz dyktafon do komputera.

2. Wejdź do folderu *SetUDiskTime*
3. Uruchom plik *SetUDiskTime(9x).exe*
4. Data i czas zostaną zsynchronizowane z komputerem.

5. Dane techniczne

Wymiary	42x18x19mm
Waga	21g
Zasilanie	Akumulator 110mAh
Format nagrań	WAV
Bitrate	128kbps
Pamięć	8GB
Maksymalna długość nagrań	140 godzin
Czas ładowania	około 1h
Czas pracy	do 20h

6. Gwarancja

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją dla zakupu konsumenckiego oraz 12 miesięczną gwarancją przy zakupie na firmę. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika lub wskutek niewłaściwego użytkowania. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń mechanicznych, powstałych wskutek zalania oraz powstałych wskutek używania akcesoriów innych niż dołączone do zestawu. Gwarancji nie podlegają materiały zużywalne, takie jak np. akumulator, gumowa opaska.

Prawidłowe usuwanie produktu

- Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych razem z innymi odpadami komunalnymi. Użyj oddzielnych punktów zbiórki odpadów.
- W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposób bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
- Opakowanie może być poddane recyklingowi.
- Gospodarstwo domowe pełni rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego.
- Przestrzeganie zasad selektywnej zbiórki sprzętu ma zapewnić właściwy poziom zdrowia ludzkiego i ochrony środowiska naturalnego.



JANSERWIS