

## Kamera szpiegowska w ładowarce LDT-060A



### Uruchomienie nagrywania:

1. Nacisnąć przycisk funkcyjny i podłączyć ładowarkę-kamerę do zasilania. Dioda nad przyciskiem funkcyjnym zaczyna świecić na czerwono.

2. Zwolnić przycisk, dioda mignie 2 razy po czym zgaśnie. Nagrywanie rozpoczęło się. Podczas nagrywania dioda nad przyciskiem funkcyjnym nie świeci się. Świeci się jedynie czerwona dioda obecności zasilania.

Aby plik się zapisał należy zakończyć nagrywanie!!!

W tym celu należy ponownie nacisnąć przycisk funkcyjny. Dioda nad przyciskiem funkcyjnym zapali się.

### 2. Nagranie zostało zakończone.

### Parametry:

Napięcie wejściowe - 230V

- Napięcie wyjściowe - 5V/1000mA
- Działanie zwykłej ładowarki - możliwość ładowania np. telefonu

- Format wideo : AVI
- Kodowanie wideo : M-JPEG
- Rozdzielczość wideo : 1280 \* 960
- Wideo klatek : 30 klatek na sekundę
- Program do odtwarzania : Mainstream systemu operacyjnego lub odtwarzania audio, wideo i oprogramowania
- Format obrazu : JPG 1280 \*
- Obrazek : 5M pikseli
- Stosunek obrazu 4: 3 16 : 9
- System wsparcia : Windows me / 2000 XP 2003 / Vista
- Ładowarka: DC- 5V wyjście
- Typ interfejsu: USB 5pin MINI
- Przechowywanie : wbudowany TF karty 4G
- Typ baterii: wysoka pojemność litowo-polimerowa



### W zestawie

- Ładowarka z kamerą
- Kabel USB