

## LOKALIZATOR GF-07



**Uruchomienie – gdy włożymy kartę pamięci, dioda zamiga 4x na czerwono i urządzenie wejdzie w 30sek. Tryb czuwania.**

- 000 – ustawienie nr wiążącego - potwierdzenie komunikacji
- 102 - w odpowiedzi dostajemy login i hasło do mapy na stronie [gpsui.net](http://gpsui.net)
- 444 - reset urządzenia
- 445 - usunięcie całej pamięci z karty microSD
- 555 - aktywacja funkcji nagrywania dźwięku na karcie microSD
- 666 - aktywacja automatycznego oddzwania (Call-Back), po wykryciu dźwięku powyżej 40 dB lokalizator oddzwoni i jak odbierzemy będziemy słyszeć to co wychwyci jego mikrofon
- 777 - w odpowiedzi dostajemy informację o tym gdzie znajduje się lokalizator ( ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), link do strony z mapą o tym adresie, poziom naładowania baterii.
- 999 - ponowne uruchomienie lokalizatora

### **UWAGA!**

Przed pierwszym użyciem, proszę naładować urządzenie ok. 3-4h,  
z włożoną kartą SD i SIM